

# Ferros abrir con lanceta y extensiones

Los ferros y las extensiones se adaptan a su longitud



**Lanceta los Ferros  
BRLM 300-15**

**Equipo de extensión  
BRLM 080**

## Paso 1

### Ferrocarril y extensiones

Seleccione suficientemente ferrocarril y extensiones para la aplopejía limpiando suficiente para su manejo de tubo. Vea página 30.

LANCING SYSTEMS

### Comenzar - Seleccionar sus ferros de Lancing

Cada sistema de pasamano de Lancing de **StoneAge**® empieza como una unidad 15 pies básica (**BRLM 300-15**), con los largos adicionales disponible vía nuestros equipos de Extensiones (**BRLM 080**), Las extensiones come en selecciones 5, 10 y 15 pies y cada seleccioneses añadido en moda múltiple, hasta aplopejía 60 pies máxima. Note la tabla abajo



**Asamblea**



**Instrucción**



**Guía**

## Abrir con lanceta las especificaciones de pasamano y extensión universitaria

Pasamano básico	Peso	Longitud	Aplopejía
<b>BRLM 300-15</b>	122 lbs 55 kg	15 ft 4.6 m	12 ft 3.7 m
Extension Kits*	Peso	Longitud	Añade la aplopejía
<b>BRLM 080-05</b>	26 lbs 12 kg	5 ft 1.5 m	4.8 ft 1.5 m
<b>BRLM 080-10</b>	45 lbs 20 kg	10 ft 3.1 m	9.5 ft 2.9 m
<b>BRLM 080-15</b>	65 lbs 29 kg	15 ft 4.6 m	14 ft 4.3 m

\* Incluye a Splice de pasamano, cadena y guía